

Blutoxol

Nettoyant désinfectant concentré liquide pour milieu alimentaire

- ▲ Nettoyant désinfectant pour cuisines à action rapide
- ▲ Nettoyant désinfectant testé selon les normes EN et homologué par l'IHO (Association industrielle allemande pour l'hygiène et la protection des surfaces) pour la désinfection des surfaces
- ▲ Efficace contre les salmonelles, Listeria et norovirus
- ▲ Efficace contre SARS-CoV-2
- ▲ Élimine les graisses, huiles et protéines
- ▲ Exempt de parfums
- ▲ Alcalin



Domaine d'application

Pour le nettoyage et la désinfection de sols, murs, plans de travail et ustensiles de cuisine résistant à l'eau et à l'alcalinité dans le domaine de la restauration collective. Produit destiné à un usage en milieu alimentaire. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles à l'alcalinité ou traitées avec des protections à un composant.

Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. 1 dose = 25 ml.

Préparation de la solution prête à l'emploi :

Toujours préparer la solution avec de l'eau froide. Dosage : voir tableau. Remplir le vaporisateur mousse de 500 ml d'eau froide jusqu'au marquage et ajouter 1 dose de produit concentré à partir du flacon doseur de 1 L ou d'une centrale de dosage Kiehl (par ex. DosiExpress). Remplir le vaporisateur mousse de 500 ml à l'aide d'une centrale de dosage Kiehl adaptée (par ex. DosiStation, DosiJet). Utiliser les conditionnements de 2 L et 5 L avec une centrale de dosage Kiehl adaptée (par ex. DosiStation, Arcantec, DosiJet).

Nettoyage désinfectant :

Mouiller toute la surface avec la solution désinfectante (env. 15–20 ml/m²) et nettoyer à l'aide d'un textile ou d'un dispositif de nettoyage. Consommation : 0,1 ml/m².

Les surfaces et ustensiles entrant directement en contact avec des denrées alimentaires doivent être soigneusement rincés à l'eau potable après le temps de contact. Pour les incrustations de graisses ou de protéines, appliquer le produit dans la concentration adaptée (solution froide). Après le temps de contact, rincer les sols en appliquant de l'eau chaude par le réservoir de la machine.



Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.
FR : Numéro d'inventaire 42836, CH : Numéro d'autorisation fédérale CHZN1590, LU : 94/13/L, TP 04.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, sels organiques, sels inorganiques, biocides, colorants.

pH produit concentré : env. 13

pH solution prête à l'emploi : env. 11

Substances actives dans 100 g :

2,4 g de chlorure de didécylidiméthylammonium (CAS : 7173-51-5), 1,9 g de chlorure d'alkyldiméthylbenzylammonium (CAS : 68391-01-5).

| Référence | Unité de conditionnement (UC) | Nombre UC par palette |
|-----------|------------------------------------|-----------------------|
| j550302 | Carton de 6 flacons doseurs de 1 L | 84 |
| j550308 | Carton de 3 flacons de 2 L | 130 |
| j550305 | Carton de 2 bidons de 5 L | 56 |

Blutoxol

Nettoyant désinfectant concentré liquide pour milieu alimentaire

Marquage

Marquage (produit concentré) : SHG05, SHG09, Danger. H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin. Contient : Potassium Silicate / Benzalkonium Chloride (INCI)

Tests et référencements

Recommandations de dosage pour la désinfection de surfaces en milieu industriel, milieu institutionnel et milieu alimentaire

| Méthode de test | Spectre d'efficacité | Charge | Dosage | | Temps de contact | Germes-tests |
|--|--------------------------------------|--------|--------|-------------|------------------|---|
| EN 13697 Désinfection de surfaces sans action mécanique | bactéricide / levuricide | élevée | 5 % | 500 ml/10 L | 60 min | Staphylococcus aureus dont SARM, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogenes, Salmonella Typhimurium, Candida albicans, Virus modifié de la vaccine Ankara (MVA) |
| EN 16777 Essai quantitatif de surface | virucide contre les virus enveloppés | | | | | |

Autres tests

| Méthode de test | Spectre d'efficacité | Charge | Dosage | | Temps de contact | Germes-tests |
|---|--------------------------------------|--------|--------------|----------------------------|------------------|---|
| Milieu industriel, milieu institutionnel et milieu alimentaire | | | | | | |
| EN 1276 Essai quantitatif de suspension | bactéricide | faible | 2 % | 200 ml/10 L | 5 min | Staphylococcus aureus dont SARM, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa |
| EN 1650 Essai quantitatif de suspension | levuricide | faible | 0,5 % 1 % | 50 ml/10 L 100 ml/10 L | 15 min 5 min | Candida albicans |
| | | élevée | 2 % 3 % | 200 ml/10 L 300 ml/10 L | 15 min 5 min | |
| EN 13697 Désinfection de surfaces sans action mécanique | bactéricide | faible | 7,5 % | 750 ml/10 L | 5 min | Staphylococcus aureus dont SARM, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogenes, Salmonella Typhimurium |
| | | élevée | 5 % | 500 ml/10 L | 30 min | |
| EN 13697 Désinfection de surfaces sans action mécanique | levuricide | faible | 3 % 2 % | 300 ml/10 L 200 ml/10 L | 15 min 30 min | Candida albicans |
| | | élevée | 4 % 3 % | 400 ml/10 L 300 ml/10 L | 15 min 30 min | |
| Virucidie | | | | | | |
| EN 14476 Essai quantitatif de suspension | virucide contre les virus enveloppés | élevée | 7,5 % | 750 ml/10 L | 60 min | Virus modifié de la vaccine Ankara (MVA) |
| | norovirus | faible | 7,5 % 5 % | 750 ml/10 L 500 ml/10 L | 30 min 60 min | Norovirus murin (MNV) |
| | | élevée | 7,5 % | 750 ml/10 L | 30 min | |
| EN 16777 Essai quantitatif de surface | virucide contre les virus enveloppés | élevée | 7,5 % 5 % | 750 ml/10 L 500 ml/10 L | 30 min 60 min | Virus modifié de la vaccine Ankara (MVA) |

Voir aussi www.desinfektionsmittelliste.de