

771236B : 750 ml



SUPRA INOX

select



NETTOYANT INOX DESINFECTANT

APPLICATION

Nettoie, détartré et désinfecte les surfaces lavables telles que : les éléments de cuisines en inox (évier, plans de travail, meubles...); les éléments de cuisines en carrelages, en faïence et en résine (évier, crédences, plans de travail...). Conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 (modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013) relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

MODE D'EMPLOI

S'utilise pur. Avec action mécanique : appliquer uniformément et directement sur la surface à traiter par pulvérisation, frotter, et laisser agir (temps de contact). Sans action mécanique : appliquer uniformément et directement sur la surface à traiter par pulvérisation, laisser agir (temps de contact), puis frotter si nécessaire. Les normes avec ou sans action mécanique et les temps de contact, selon l'efficacité recherchée, sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Rincer à l'eau dans le cas d'utilisation sur des surfaces susceptibles d'être au contact de denrées alimentaires. Nettoyer le matériel d'application à l'eau avant de le ranger.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Conforme aux normes suivantes, à 20°C : NB 1 : *normes citées dans l'EN 14885 relatives aux antiseptiques et désinfectants chimiques dans le domaine médical et pour les secteurs alimentaire, industriel, domestique et en collectivité.* NB 2 : Bactéricide = sur les souches standards de la norme ; Levuricide = sur *Candida albicans* ; Virucide contre virus enveloppés = sur *Vaccinia virus*.

| En conditions de saletés | | DÉSINFECTION DE SURFACES | | | |
|---|--------------|---|--|--|--|
| | | DOMAINE MÉDICAL | | SECTEURS AGRO-ALIMENTAIRE, INDUSTRIEL ET EN COLLECTIVITÉ | |
| | | ACTION MÉCANIQUE | | ACTION MÉCANIQUE | |
| Type d'activité | Phase, étape | Sans | Avec | Sans | Avec |
| Bactéricide + Listeria et Salmonelle | 2,1 | EN 13727 - 5 min | | EN 1276 - 5 min - Listeria & Salmonelle : 5 min | |
| | 2,2 | EN 17387 5 min | EN 16615 - 5 min Listeria & Salmonelle : 5 min | EN 13697 - 5 min Listeria & Salmonelle : 5 min | Se référer à la norme du domaine médical |
| Levuricide | 2,1 | EN 13624 - 5 min | | EN 1650 - 15 min | |
| | 2,2 | - | EN 16615 - 5 min | EN 13697 - 15 min | Se référer à la norme du domaine médical |
| Virucide sur virus enveloppés + H1N1 + SARS-CoV-2 | 2,1 | EN 14476 - Virus env. : 15 min H1N1 & SARS-CoV-2 : 15 min | | Se référer aux normes du domaine médical | |
| | 2,2 | EN 16777 Virus env. : 15 min H1N1 : 15 min SARS-CoV-2 : 15 min | - | | |

COMPOSITION

Acide organique - Tensio actif non ionique
Tensio actif cationique : substance active biocide : chlorure de didécylidiméthylammonium (CAS 7173-51-5) : 0,488 % m/m.
Composition parfumante

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide fluide rouge
Odeur : note florale
pH à l'état pur : 2,25 à 2,75
Densité à 20°C : 1,005 à 1,015
Solubilité : totale dans l'eau
Sécurité : produit non classé selon règlement CLP

CONDITIONNEMENT

771236B Carton de 6 pulvérisateurs de 750 ml

PRECAUTIONS

Utiliser ce biocide avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Ne pas mélanger à d'autres produits. Reproduire l'étiquette si transvasement dans un autre contenant. L'emballage, vide ou contenant encore du produit, peut être éliminé en tant que déchet non dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas rejeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Consulter le centre antipoison le plus proche. Biocide TP2-TP4 Préparation liquide prête à l'emploi à effet curatif. Numéro d'appel d'urgence ORFILA : 01.45.42.59.59
Usage réservé aux utilisateurs professionnels



0 800 300 560 Service & appel gratuits

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr
HEEGEO 10 rue Louis Rodas 19100 Brive-la-Gaillarde

Version 240723